



**睿盛企業有限公司**  
Reascension Enterprise co., Ltd.

## 電話會議系統安裝與簡易說明




[www.rs-world.com.tw](http://www.rs-world.com.tw)

電話：2276-5851      傳真：2276-6267

Email：[rs1@rs-world.com.tw](mailto:rs1@rs-world.com.tw)

## Polycom Sound Station 2 **經濟型**電話會議系統安裝簡易說明



### 操作：

- 按下 聽見撥號音
- 撥電話號碼（透過總機時請先撥 0 或 9），內線可直接撥號
- 三方（多方）會議：當甲乙雙方正在通話中想請丙加入時，甲方按下 後撥丙方電話，接通後再按 即可三方會談（此功能視總機系統是否提供為主），A.若您的設備是透過一般 PSTN 電話專線使用，必須向中華電信申請多方會談服務，B.若您的設備是透過電話總機系統使用，交換機系統必須是可支援多方會談功能。
- MUTE：在會議中若有不方便對方聽的內容可按下 ，對方即聽不到我方的聲音。
- Flash 調整方法：

先按住 MUTE 鍵不放後請插上電源，當您聽到“Bong”音後，放開 MUTE 鍵，請按 # 字鍵放開後，再按 \* 字鍵放開，此時面板上的 LED 指示燈會全部亮起（紅色燈號），請輸入 5 碼的 FlashCode(如下：備註說明)，當 5 碼的數字輸入後 LED 指示燈會全部熄滅，請重新啓動電源即完成設定動作。

### 備註說明：

FlashCode 的數字碼設定，請依照依下步驟設定：600msec 請輸入 00020；300msec 請輸入 10020；100msec 請輸入 20020。